



ДИСПЕРГАТОРЫ

Реагенты на основе комбинаций неионных и анионных поверхностно-активных веществ, хелатов и растворителей, разработанные под брендом **CINALAB** для нейтрализации липкости и контроля размера частиц широкого спектра загрязняющих веществ, включая масла, жиры и нефтепродукты. Реагенты обладают отмывающим эффектом и могут применяться для непрерывной и шоковой промывки как внешних, так и внутренних поверхностей оборудования водоподготовки и очистных сооружений. Некоторые диспергаторы снижают пенообразование, разрушая стабилизированную пленку пузырей пены.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- управление размерами частиц загрязнений, предотвращение их агломерации и осаждения
- нейтрализация липких частиц
- диспергирование и стабилизация дисперсий и других составов
- увеличение эффективности программ по разделению СОЖ и других эмульсий «вода в масле»