



СМАЧИВАТЕЛИ

Реагенты на основе смачивателей под брендом **CINALAB** с функциональными добавками позволяют снизить поверхностное натяжение на границе жидкой и твердой фазы, что позволяет снижать вязкость жидкости, быстрее и глубже проникать в поры твердого вещества и смачивать его. Такие добавки способствуют усилению обработки твердых материалов любыми жидкими средами. На этапах очистки, промывки и ингибирования отложений смачиватели значительно усиливают эффект реагентов. На гидрофобных поверхностях обработанная смачивателем жидкая среда будет быстрее удаляться, предотвращая следы солей жесткости или последующие коррозионные процессы. Часть продуктов снабжена детергентами для усиления отмывающей способности и пенообразующими добавками, что позволяет пролонгировать реакции реагента с обрабатываемой поверхностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая эффективность пропитки обрабатываемых материалов реагентами
- усиление эффекта отмывания и очистки оборудования
- усиление эффективности антискалентов и биоцидов
- ускорение обезвоживающего эффекта при удалении воды с гидрофобных поверхностей